

Instrucciones para el Reemplazo de la Batería de Respaldo y la Fuente de Alimentación Wall Wart

(Para unidades de batería de respaldo y Wall Wart en exteriores)

Herramientas Necesarias

- ✓ Destornillador Phillips
 - ✓ Pinzas con agarre de goma (si es necesario)
-

Reemplazo de la Batería de Respaldo en Exteriores

Paso 1: Localizar la Batería de Respaldo

1. Busque la **unidad de batería de respaldo** instalada afuera, cerca del **ONT de Fibra Óptica o NID (Network Interface Device)**.
 2. Si tiene una unidad **Espi**, será **gris**. Si tiene una unidad **Cyber Power**, será **color beige o tostado**.
 3. **Desconecte la batería de respaldo del tomacorriente** antes de continuar.
-

Paso 2: Acceder al Compartimiento de la Batería

1. Con un **destornillador Phillips**, retire el tornillo que sujeta la tapa del compartimiento de la batería.
 2. Presione la **pestaña de liberación** mientras tira de la puerta para abrirla. *(Este procedimiento aplica tanto para las unidades Espi como Cyber Power)*.
-

Paso 3: Retirar la Batería Vieja

Para unidades Espi:

- La batería se desliza **junto con su conector**, por lo que **no es necesario manipular cables**.

Para unidades Cyber Power:

1. Desabroche la **correa de velcro** que sostiene la batería.
 2. Desconecte con cuidado los cables **rojo (positivo)** y **negro (negativo)**.
 3. Si los cables están demasiado ajustados, use **pinzas con agarre de goma** para quitarlos con más facilidad.
 4. Coloque la batería vieja a un lado y **evite tocar ambos terminales al mismo tiempo** para prevenir descargas eléctricas.
-

Paso 4: Instalar la Nueva Batería

Para unidades Espi:

- Simplemente **deslice la batería con su conector** de nuevo en su lugar.

Para unidades Cyber Power:

1. Conecte el **cable rojo (positivo)** al terminal rojo.
 2. Conecte el **cable negro (negativo)** al terminal negro.
 3. Empuje la batería completamente en su lugar y **asegúrela con la correa de velcro**.
-

Paso 5: Cerrar la Tapa del Compartimiento y Encender

1. Cierre la tapa del compartimiento de la batería, asegurándose de que la **pestaña esté bien colocada**.
 2. Asegure la tapa volviendo a colocar y apretar el tornillo.
 3. **Enchufe la batería de respaldo nuevamente al tomacorriente** y verifique que las luces de encendido se enciendan.
-

Reemplazo de la Fuente de Alimentación Wall Wart

Paso 1: Localizar el Wall Wart

1. El **Wall Wart** se encuentra **dentro del hogar o negocio**.
 2. Siga el **cable de alimentación gris** que viene de la unidad **Espi o Cyber Power instalada en el exterior**. Generalmente, el Wall Wart está montado **directamente al otro lado de la pared**, opuesto a la unidad de batería de respaldo.
-

Paso 2: Desconectar y Retirar el Wall Wart

1. **Desenchufe el Wall Wart** del tomacorriente.
 2. Con un **destornillador Phillips**, afloje los tornillos y desconecte con cuidado los cables **positivo (rojo) y negativo (negro)**.
-

Paso 3: Conectar el Nuevo Wall Wart

1. Tome la nueva unidad **Wall Wart**.
 2. Inserte el **cable positivo (rojo)** en el terminal rojo.
 3. Inserte el **cable negativo (negro)** en el terminal negro.
 4. **Asegure los tornillos**, pero evite apretarlos demasiado para no dañar los cables.
-

Paso 4: Encender y Verificar

1. **Enchufe el nuevo Wall Wart** en el tomacorriente.
 2. Verifique que **la luz verde** esté encendida—esto confirma que la instalación se realizó correctamente.
-

Eliminación Adecuada de Baterías

Las baterías viejas **no deben desecharse con la basura doméstica**. Llévelas a **BBT** para su correcta eliminación o siga las normativas locales de reciclaje de baterías.

Para más asistencia, comuníquese con **BBT Servicio al Cliente al 800-592-4781**.