

Instrucciones para el Reemplazo de la Batería de Respaldo en Interiores

(Para unidades de batería de respaldo en hogares y negocios)

Herramientas Necesarias

- ✓ Destornillador Phillips
 - ✓ Pinzas con agarre de goma (si es necesario)
-

Paso 1: Localizar la Unidad de Batería de Respaldo en Interiores

1. La batería de respaldo generalmente está instalada dentro del hogar o negocio, cerca del **ONT de Fibra Óptica (Optical Network Terminal) o la fuente de alimentación.**
 2. Busque una unidad **Cyber Power o Espi** con una etiqueta que indique que es el sistema de batería de respaldo.
 3. **Desconecte la unidad del tomacorriente** antes de comenzar el proceso de reemplazo.
-

Paso 2: Acceder al Compartimiento de la Batería

1. Con un **destornillador Phillips**, retire el tornillo que sujeta la tapa del compartimiento de la batería.
 2. Presione la **pestaña de liberación** y abra la tapa para acceder a la batería.
-

Paso 3: Retirar la Batería Vieja

Para unidades Espi:

- La batería se desliza **junto con su conector**, por lo que no es necesario desconectar cables.

Para unidades Cyber Power:

1. Afloje la **correa de velcro** que sostiene la batería.

2. Desconecte con cuidado los cables **rojo (positivo)** y **negro (negativo)**.
 3. Si los cables están muy ajustados, use **pinzas con agarre de goma** para quitarlos con más facilidad.
 4. Coloque la batería vieja a un lado y **evite tocar ambos terminales al mismo tiempo** para prevenir descargas eléctricas.
-

Paso 4: Instalar la Nueva Batería

Para unidades Espi:

- Simplemente **deslice la batería con su conector** de nuevo en su lugar.

Para unidades Cyber Power:

1. Conecte el **cable rojo (positivo)** al terminal rojo.
 2. Conecte el **cable negro (negativo)** al terminal negro.
 3. Empuje la batería completamente en su lugar y **asegúrela con la correa de velcro**.
-

Paso 5: Cerrar la Tapa del Compartimiento y Encender

1. Cierre la tapa del compartimiento de la batería, asegurándose de que la **pestaña esté bien colocada**.
 2. Asegure la tapa volviendo a colocar y apretar el tornillo.
 3. **Enchufe la batería de respaldo nuevamente al tomacorriente** y verifique que las luces de encendido se enciendan.
-

Eliminación Adecuada de Baterías

Las baterías viejas **no deben desecharse con la basura doméstica**. Llévelas a **BBT** para su correcta eliminación o siga las normativas locales de reciclaje de baterías.

Para más asistencia, comuníquese con **BBT Servicio al Cliente al 800-592-4781**.